

# ALU kompletní kryty podvozku pro Segway Snarler AT5 L

model: Snarler AT5 L

kód produktu: 800-00-65



Děkujeme za zakoupení sady krytů podvozku SHARK Accessories. Kryty podvozku SHARK jsou vyrobené z extrémně pevného, odolného a lehkého hliníku letecké kvality, a jsou přesně navrženy a vyrobené pro konkrétní model. Jejich montáž proto nevyžaduje žádné vrtání ani jakékoli další úpravy. Kryty vyžadují odbornou montáž. Doporučujeme obrátit se ohledně montáže na autorizovaného prodejce SHARK.

Každý návod se vztahuje pouze na konkrétní model čtyřkolky a nemusí se shodovat s postupem montáže na jiné modely čtyřkolek. V případě nejasností prosím kontaktujte Vašeho prodejce SHARK, případně na oficiálního distributora, společnost ASP Group s.r.o.

## Spojovací materiál

Podvozkové kryty SHARK jsou dodávány včetně spojovacího materiálu. Šrouby, matice a podložky potřebné k montáži jsou rozdělené pro jednotlivé kryty v sáčcích. Pro vyvarování se záměny a smíchání spojovacích dílů se doporučujeme rozbalovat spojovací materiál vždy jen pro právě montovaný kryt.

## Při montáži a demontáži krytů:

- Demontujte původní plastové kryty podvozku a předních i zadních A-ramen.
- Šrouby utáhněte vždy nejdříve částečně rukou, abyste mohli kryty přesně srovnat. Teprve pak šrouby postupně pevně utáhněte.
- Při montáži krytů ramen dbejte, aby mezi krytem A-ramena a krytem bylo dostatečná mezera, aby ani při plném propružení kola nemohlo docházet ke kontaktu obou krytů.
- Neutahujte šrouby krytů příliš, aby se nestrhnul nebo nepoškodil závit.

## Nářadí potřebné k montáži:

Nástrčné klíče 10 a 14 mm, imbusové klíče 4 a 5 mm.

## Bezpečnostní varování:

Při montáži a demontáži krytů doporučujeme používat ochranné rukavice, aby nedošlo k poranění o případnou ostrou hranu krytu.



Oficiální distributor:

ASP Group s.r.o., Staroplzenecká 290, 323 00 Letkov

E-mail: [info@aspgroup.cz](mailto:info@aspgroup.cz) / Tel.: +420 378 21 21 21

[www.aspgroup.cz](http://www.aspgroup.cz)

# Segway Snarler AT5 L

ODSTRAŇTE PLASTOVÉ KRYTY A  
NAHRAĎTE JE PŮVODNÍMI

svorka 3/4 palce  
šroub  $\varnothing$  8, délka 2 cm  
+ podložka 1x rozšířená

šroub  $\varnothing$  6, délka 2 cm  
+ podložka 1x rozšířená

## KROK 3

šroub  $\varnothing$  6, délka 3 cm  
+ podložka 2x rozšířená

instalace krytu ramene  $\varnothing$  20 mm, délka 7 mm  
šroub  $\varnothing$  6, délka 2,5 cm  
2x podložka 1x rozšířená  
2x matice

svorka 1 1/4 palce  
šroub  $\varnothing$  8, délka 2 cm  
+ podložka 1x rozšířená  
překryjeme záhyb

matice typu U  
šroub  $\varnothing$  6, délka 1,6 cm  
1x podložka

## KROK 2

šroub  $\varnothing$  6, délka 2 cm  
matice  $\varnothing$  6  
1x podložka

svorka 1 1/4 palce  
šroub  $\varnothing$  8, délka 2 cm  
+ podložka

šroub  $\varnothing$  6, délka 2 cm  
matice  $\varnothing$  6  
1x podložka

po umístění krytu označte středy otvorů,  
vyvrtejte je vrtákem o průměru 9 mm a  
namontujte matice

instalace krytu  $\varnothing$  20 mm, délka 12 mm  
šroub  $\varnothing$  6, délka 3,5 cm  
1x podložka  
překryjeme záhyb

matice typu U  
šroub  $\varnothing$  6, délka 2,5 cm  
1x podložka  
překryjeme záhyb

instalace krytu  $\varnothing$  20 mm, délka 16 mm  
šroub  $\varnothing$  6, délka 3,5 cm  
1x podložka

## KROK 1

instalace krytu  $\varnothing$  20 mm, délka 9 mm  
šroub  $\varnothing$  6, délka 3 cm  
1x podložka

šroub  $\varnothing$  6, délka 2,5 cm  
1x podložka

instalace krytu ramene  
 $\varnothing$  20 mm, délka 10 mm  
šroub  $\varnothing$  6, délka 2,5 cm  
1x podložka

instalace krytu ramene  
 $\varnothing$  20 mm, délka 18 mm  
šroub  $\varnothing$  6, délka 3,5 cm  
1x podložka